



Anleitung zum Upgraden der Firmware für ALPSAT SF5HD PRO.

1. Öffnen Sie die .zip/.rar –Datei.
2. Speichern Sie die „*.db5-Datei“ und „*.5pr-Datei“ auf einen handelsüblichen USB-Stick (kein werbe USB-Stick).
3. Schließen Sie den USB-Stick an das Messgerät an.
4. Beim Messgerät unter Menü > USB-Multimedia > Firmware Upgrade wählen und die Datei vom USB-Stick in das Messgerät mit der Ok taste bestätigen und upgraden.
5. Bildschirmanweisungen folgen.

Anleitung zum Überspielen der Kanallisten für ALPSAT SF5HD PRO.

1. Entpacken Sie das .zip/.rar –Datei.
2. Kopieren Sie den kompletten Inhalt (hier die *.db5) auf einen leeren USB stick.
3. Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Buchse des Messgerätes.
4. Wechseln Sie in den HAUPTMENÜ > USB / Multimedia > DB LADEN von USB.
5. Auf OK drucken bis die komplette Liste geladen hat.
6. Bildschirmanweisungen folgen.

!!!!!!!!!!!! ACHTUNG !!!!!!!!!!

Die Installation und Verwendung der **Software** erfolgt auf eigene Gefahr!
Wir übernehmen **keine Gewährleistung** oder Haftung für etwaige Schäden.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Riccardo Rossini
President

Rantex Warenhandels GmbH
Owiesenkehre 1
22177 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 459747
Fax.: +49 (0)40 4107300
<mailto:rantex@rantex.com>
<http://www.rantex.com>

General Manager: Dipl.-Ing. Riccardo Rossini
Country Court: Hamburg HRB 37517