

SATELLITE	1. Turksat 3/	4/4A (42.0°	E)	DVR.	50		8313 H
TP	38. 11767-Vi	H-15010		DISEOC	Discort	RT4K	
LNB	UNIVERSAL			POWER	AUTO		PORTA
SIGNAL						83	76.1 da,v
QUALITY						718	11.8dB
LNB C.	42 mA	MER	10.7 dB	LINK M.	2.5 d9	BBER	2.05-002
OFFSET	965 KHz	MOD		8PSK 3/4		BER	<1005-7
SPEC	TRUM	F2 CONST	ELLATION	FT SCAN C	HANNELS		



AS07-STCA 4K

DVB-S/S2





USER GUIDE

Please read this manuel carefully before using your Signal Analyzer.



KULLANIM KILAVUZU TR

Sinyal Analizörü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.

CE

Sicherheitsvorschrift:

Zu prüfende Angelegenheiten:

Um Schäden an Ihnen oder Ihrem Gerät zu vermeiden, befolgen Sie bitte unbedingt die folgenden Anweisungen.

Bevor Sie Ihr Gerät reinigen, ziehen Sie das Ladekabel ab, schalten Sie es mit der Ein/Aus-Taste aus und reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Zubehörteile oder Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, da sie das Gerät beschädigen und die Garantie des Geräts erlöschen lassen können. Schützen Sie Ihr Gerät während des Transports vor Stößen und Stürzen, da es sonst beschädigt werden kann. Tragen Sie Ihr Gerät immer in der Tasche und nicht in Kisten, wie z. B. Werkzeugkästen, oder mit Geräten, die beschädigt sein könnten, da sonst die Garantie für das Gerät erlischt.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in der Freifläche bei Regen oder Schnee, um es vor dem Kontakt mit Flüssigkeiten zu schützen. Wenn Sie Rauch oder einen anderen Geruch riechen oder andere Geräusche aus dem Inneren des Geräts hören, schalten Sie das Gerät bitte aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Laden Sie Ihr Gerät mit dem empfohlenen Ladeadapter und dem Feuerzeuganzünder-Ladegerät im Auto auf. Ladegeräte, die nicht für den Gebrauch geeignet sind, beschädigen die Batterien in Ihrem Gerät, und eine Überhitzung kann Folgen wie eine Explosion haben und Ihnen schaden. Achten Sie bei der Verwendung von Ladeadaptern darauf, dass diese über eine 12Volt-3000mAh (Medium +) Versorgung verfügen. Lassen Sie das Gerät nicht offen liegen, die Batterien im Gerät verlieren mit der Zeit ihre Funktion.

Das Ladegerät für den Feuerzeuganzünder, der Ladeadapter und die Batterien sind nicht von der Garantie abgedeckt, da sich ihre Lebensdauer je nach Gebrauch ändert. Achten Sie beim Anschluss Ihres Geräts an LNB und Antennenverstärker auf einen Kurzschluss, sonst kann Ihr Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie geeignete strahlungsarme Kabel für die Signaleingänge/-ausgänge, insbesondere wenn Sie mit hohen Pegeln arbeiten. Verwenden Sie Ihr Gerät nur für Messungen in Systemen, deren Minuspunkte mit dem Erdpotential verbunden sind.

ACHTUNG! Die verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Handhabung eine Brand- oder Verätzungsgefahr darstellen. Zerlegen Sie den Akku nicht, verbrennen Sie ihn nicht und lassen Sie ihn nicht heißer als 60 °C werden.

Servicebezogene Fragen:

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät selbst zu reparieren. Wenn Sie die Abdeckung Ihres Geräts öffnen, erlischt die Garantie. Für alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gerät wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst.

Verwenden Sie die vom Hersteller verkauften oder empfohlenen Batterien.

AS07STCA-4K

SAT-TERR-KABEL TV FELDMESSGERÄT TECHNISCHE DETAILS

BESCHREIBUNG:

Das AS07STCA-4K ist ein leichtes, tragbares, ergonomisches, Benutzer Freundliches und 4K-Bildverarbeitungs-Feldmessgerät, das entwickelt wurde, um die beste Leistung von analogen und digitalen TV-Systeminstallationen zu gewährleisten. Verschiedene CCTV- (AHD/TVI/CVI), HDMI- und CVBS-Videoeingangsfunktionen sind ebenfalls für Systeminstallateure verfügbar. DVB-S/S/S2 Satellitenband, DVB-C Kabelfernsehband (ANNEX A/C / J.83B), DVB-T/T2 Terrestrisches Fernsehband (ISDB-T) und Mobile GSM (2G-3G-4G-5G) Bänder im Bereich von 42-2150MHz.

Der AS07STCA-4K misst viele digitale und analoge Parameter, die Installateure mit verschiedenen Algorithmen in einem schnellen und genauen Bereich benötigen. Er zeigt auf seinem Bildschirm auch Sendungen in den Videoauflösungen SD-HD-FHD-4K HEVC 10bit an. Mit seinen TV-Meter- und Spektrum Analysator-Funktionen ermöglicht es Installateuren, bei allen Diensten einen genauen und schnellen Service anzubieten.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

DVB S-S2/T-T2/T2/C/J.83B/ISDB-T/GSM MOBILE COMBO Signal analysator 42-2150MHz 75 Ohm F-Anschluss mit einfachem RF-Eingang 20-100dBuV Satellitenbandmessung (± 3 dB Empfindlichkeit) 20-105dBuV Kabel TV und Terr Messung (± 3 dB Empfindlichkeit) 7" Hochauflösender Touchscreen Bildschirme zur Signalmessung Bildschirme zur Spektralanalyse Bildschirme der Konstellation Bildschirme der Tabelle Messung Mehrstufige Messbildschirme Bildschirme für die Kippgrenzwertmessung RF - aBer - bBer - Per - C/N - Mer - Link Margin Messbildschirme 8MP Videoeingang für AHD-TVI-CVI und PAL CCTV Kameras HDMI-Eingang/-Ausgang und AV-Eingang/-Ausgang H.264, H.265 4K-Videobildanzeige Programmliste und Audio&Video PID-Informationen auf einem Bildschirm. 1,9 GHz Hochgeschwindigkeitsprozessor - 16 GB Speicher 7000mAh 7.4V austauschbare Lit-Ion Batterie, kann 3-4 Stunden arbeiten. Software- und Frequenzplan-Update über LAN-Netzwerk 100M oder USB Windows-PC-Software für die Erstellung von Frequenzplänen Programmierbar 50 KABEL TV Plan, 50 Terresterial Plan, 250 Satellitenspeicher 10.000 Frequenz- und Kanalspeicher Numerische Silikontastatur mit Hintergrundbeleuchtung Batterieschutz dank automatischer Abschaltfunktion Led-Taschenlampenlicht für dunkle Umgebungen Spannungsprüfungsbildschirm für Endbenutzertests. 2kg mit Batterie Abmessungen 250mm X 180mm X 50mm Betriebsbereich 0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 90 Mit Tragetasche und Silikontasche 12Volt - 3A Ladegerät und Autoladekabel 20 Verschiedene Sprachmenüs

Zeitzone und Uhrzeit - Datumseinstellung (die Uhrzeit wird nicht gespeichert) EIGENSCHAFTEN DES DVB-S/S2

LIGENSCHALLIN DES	
Frequenzband	: Frequenzmessbereich 950 - 2150 MHz
Messbereich	: 20-100dBuV Satellitenbandmessung (± 3 dB Empfindlichkeit)
Messbildschirme	: HF-Leistung, aBER, bBER, MER, C/N und LINK MARJIN
Speicher	: 250 Satellitenspeicher + 10.000 Kanäle
MER	: 0~20dB
Symbolrate	: 1 ~ 45Ms/s
LNB-Einspeisung	: Auto/13V/18V/18V/21V, 500 mA max.
Spektralanalyse	: Spektrum Analysiert mit Echtzeit- und Bildspeicher
Spannweite	: 10-20-50-100-200-500-Vollspektrum Spannenbereiche
NIT-Suche	: Automatische NIT-Frequenzerkennung und Kanalsuche auf der
	Spektrum-Anzeige
Mehrstufig	: Anzeige von 4 TPs für 1 Satellit und 8 TPs für 2 Satelliten auf einem
	einzigen Bildschirm
Doppelte TP-Stufe	: Möglichkeit zur Messung von 2 Satellitensignalen auf einem einzigen
	Bildschirm für Dual-Feed-LNBs
DISEqC-C	: TON - 1.0 - 1.1 - 1.2 - 2.0 - USALIEN
Unicable	: UNICABLE I (EN50494) - UNICABLE II (EN50607-dCSS)
LCN	: Ja
LNB	: 34 LNB-Typen und 3 benutzerdefinierte LNB-Typen
Aggregat	: dBm, dBuV, dBmV
Tabelle Messung	: Messung der Satellitenfrequenzen und Speichern auf USB-Speicher als
	*.CVS
Suche	: Einzel TP / Alle Satelliten /Blinde Abtastung / NIT-Abtastung
Automatischer	: Automatische Erkennung von DISEqC Ports
Anschluss	
Konstellation	: QPSK - 8PSK
FEC	: DVB-S:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 -
	DVB-S2: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, 2/5, 3/5
Akustische Warnung	: Leistungsstufenbezogene Warnungen

DVB-C & J.83B & DVB-T/T2 & ISDB-T SPEZIFIKATIONEN

Frequenzband	: 42 - 1002 MHz Frequenzbereich
Digitaler Messbereich	: 25-100dBuV Satellitenbandmessung (± 3 dB Empfindlichkeit)
Analoger Messbereich	: 20-105dBuV Satellitenbandmessung (± 3 dB Empfindlichkeit)
Digitales	: HF-Leistung, aBER, bBER, MER und LINK MARgin
Messbildschirm	
Analoge	: HF-Leistung, C/N , Δ V/A
Messwertanzeigen	
Speicher	: 50 Frequenzplan
MER	: 5~40dB
Antenneneinspeisung	: 5V/12 V/20V, 500 mA max.
Spektralanalyse	: Spektrum Analysiert mit Echtzeit- und Bildspeicher
Spannweite	: 10-20-50-100-200-500-Vollspektrum Spannenbereiche
NIT-Suche	: Automatische NIT-Frequenzerkennung und Kanalsuche auf der
	Spektrum-Anzeige
Konstellation	: DVB-C - 16, 32, 64, 128, 256 QAM
	J.83B - 64, 256 QAM
	DVB-T - QPSK, 16, 64QAM

	DVB-T2 - QPSK, 16, 64, 256QAM ISDB-T - DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
LCN	:Ja
Aggregat	: dBm, dBuV, dBmV
Tabelle Messung	: Frequenzplanmessung und Speichern auf USB-Speicher als *.cvs
Suche	: Einzelne Frequenz / Ganzer Plan
Analoge TV-Systeme	: M/N/B/G/H/I/D/K/L

GSM-MOBILEIGENSCHAFTEN

GSM	: 900 MHz
DCS	: 1800 MHz
UMTS 3G	: 2100 MHz
4G 800	: 800 MHz
5G 700	: 700 MHz
Signalmessbereich	: 15-105dBuV Satellitenbandmessung (± 3 dB Empfindlichkeit)
Analoge	: RF Leistung
Messwertanzeigen	
Spektralanalyse	: Spektrum Analysiert mit Echtzeit- und Bildspeicher
Spannweite	: 10-25-50-100-Vollspektrum Spannenbereiche
Aggregat	: dBm, dBuV, dBmV

CCTV - A/V - HDMI EINGANGSEIGENSCHAFTEN

ANALOG	: PAL - NTSC AV-Eingang
AHD	: 1MP, 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP
TVI	: 1MP, 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP
CVI	: 1MP, 2MP, 4MP, 8MP
HDMI-EINGANG	: SD - HD - FHD
HDMI Ausgang	: SD - HD - FHD - 4K
AV-Eingang	: PAL - NTSC AV-Eingang
AV-Ausgang	: PAL - NTSC 576p

Ansicht des vorderen Bedienfelds



AS07STCA-4K PRODUKTINHALT und AUSRÜSTUNG:

1 Stück AS07STCA-4K Gerät und Silikon-Schutzhülle:

Dank der Silikonschutzhülle, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten ist, wird das Produkt vor schädlichen Einflüssen wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Bitte tragen Sie Ihr Gerät nicht in einem Werkzeugkasten. Die Silikonschutzhülle reicht nicht aus, um Einklemmungen und harte Stöße zu überstehen. Ihr Gerät hat möglicherweise keine Garantie mehr.

SATELLITE	1. Turksat 3A/4A (42.0° E)	DVB-S2 TRT 4K	
ТР	38. 11767-VH-15000	DISEQC DISEQC 1.0 PORT	
LNB	UNIVERSAL	POWER AUTO	
SIGNAL		88%	76.1 dBµV
QUALITY		71%	11.8 dB
LNB C.	42 mA MER 10.7	dB LINK M. 2.5 dB bBER	2.0E-002
OFFSET	965 KHz MOD	8PSK 3/4	<1.00E-7
F1 SPEC	CTRUM F2 CONSTELLATION	F ³ SCAN CHANNELS	

1Stück 12V-3A Ladegerät:



Dank Ihres elektrischen Ladeadapters mit 12 Volt Ausgang können Sie das Gerät ständig aufgeladen halten, so dass Sie Ihr Gerät auch in Umgebungen nutzen können, in denen es keinen Strom gibt. Achten Sie darauf, dass der Ladeadapter nicht eingeklemmt, gestoßen oder überlastet wird. Nicht zu Reparatur- oder Inspektionszwecken öffnen.

1 Stück Feuerzeuganzünder-Ladegerät:



Dank des Feuerzeuganzünder-Ladeadapters mit 12-Volt-Ausgang können Sie das Gerät ständig aufgeladen halten, so dass Sie es auch in Umgebungen nutzen können, in denen es keinen Strom gibt. Mit der Autoladefunktion können Sie Ihr Gerät während der Fahrt aufladen. Achten Sie darauf, dass der Feuerzeuganzünder-Ladeadapter nicht eingeklemmt, gestoßen oder überlastet wird.

1 Stück HDMI-Kabel:



Dank des HDMI-Eingangs an Ihrem Gerät können Sie 1080p Video und Audio von externen Quellen testen. Dank des HDMI-Ausgangs können Sie die Anzeige der Signalmessungsmenüs auf dem Bildschirm auch auf andere Monitore übertragen. Damit können Sie HDMI-Kabel und -Quellen testen.

1 Stück A-V Tos Kabel:



Der AV-Eingang Ihres Geräts ermöglicht es Ihnen, externe Video- und Audiosignale zu testen. Sie können auch Geräte testen, die eine Schärfe- und Richtungseinstellung erfordern, wie z. B. Überwachungskameras.

1 Stück BNC-Zwischenkabel:



Sie können die Videoeingänge von AHD-TVI-CVI-PAL-Kameras an den CCTV-BNC-Eingang Ihres Geräts anschließen und dann die Einstellungen für Richtung, Winkel und Fokus testen.

1 Stück 12V-Ausgangs-Schaltkabel:



Es handelt sich um ein Zwischenkabel, mit dem Sie die Kamera oder den HF-Verstärker über den 12V-2A-Ausgang Ihres Geräts versorgen können.

2 Stück F-F-Zwischenstecker:



Verwenden Sie immer Ihren F-F Konnektor an Ihrem Gerät. Wenn Sie nur den F-F-Zwischenstecker austauschen, wird der Tuner-Eingang Ihres Geräts nicht durch Situationen wie Abnutzung oder Überbeanspruchung beeinträchtigt. <u>1 Stück F-Male Antennen-Zwischenstecker:</u>



Mit dem F-Male-Zwischenstecker können Sie problemlos Kabel von KABEL TV- und Terr-Antennenbuchsen anschließen.

1 Stück F-Buchse Antennen-Zwischenstecker:



Mit dem F-Female-Zwischenstecker können Sie problemlos Kabel von KABEL TV- und Terr-Antennenbuchsen anschließen.

1 Stück F-Anschluss-Umrüstungsgerät:



Bei Multischalter- und DISEqC-Verbindungen, bei denen der F-Stecker schwer zu drehen ist, kann man ihn mit diesem Gerät leicht drehen.

1 Stück Tragetasche zum Schutz:

Die Tragetasche und die Schutzhülle schützen Ihr Gerät vor negativen Einflüssen wie Staub, Schmutz und Stürzen. Sie können Ihr Gerät mit dem seitlichen Griff in der Hand und mit dem Neckholder sicher auf der Schulter tragen. Dank der Sonnenblende können Sie ihn auch in sonnigen Umgebungen verwenden. handle and on your shoulder with the neck strap. You can use it in sunny environments with the sun visor.



HAUPTMENÜ UND BESCHREIBUNGEN:

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS:

AS07STCA-4K Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie die POWER ON/OFF-Taste gedrückt halten, und wählen Sie die gewünschte Sprache aus dem Feld aus, das beim ersten Einschalten erscheint. (Achtung! Wenn Ihr Gerät in keinem Fall reagiert, können Sie es zurücksetzen, indem Sie die EIN/AUS-Taste 10-15 Sekunden lang gedrückt halten.)

STCA SETTINGS	i OFF 2	2K 💿 🖪 🖵 01:20 🚺 41%
MENULAY	LANGUAGE	
	1 ENGLISH	Settings
	2 TURKISH	N/A
	3 DEUTSCH	A/V OUT
	4 RUSSIAN	
	5 ITALIAN	
	6 ARABIC	
	7 ESPANOL	
		ESC EXIT

Wählen Sie dann die Zeitzone aus, in der Sie sich befinden oder die Zeitzone, in der Sie Ihr Gerät verwenden möchten. Wenn das Gerät die Zeitinformation zusammen mit dem Satellitensignal empfängt, wenn die automatische Zeitinformation durch die Verbindung mit dem Internet über Lan empfangen wird oder wenn die Zeitinformation manuell eingegeben wird, werden die durchgeführten Messungen zusammen mit der Zeitinformation gespeichert. (die Uhrzeit wird nicht gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird)

STCA SETTINGS	i OFF 22K	01:20 41%
	LAF VR I DA I ADAGL	
MENU LAY	TIME ZONE	
	10 GMT-03 Brasilia, Greenland, Buenos Aires	Settings
	11 GMT-02 Mid-Atlantic Time	N/A
	12 GMT-01 Azores, Cabo Verde Islands	A/V OUT
	13 GMT+00 Edinburgh, Lisbon, London, Dublin	
	14 GMT+01 Amsterdam, Berlin, Rome, Vienna	
	15 GMT+02 Athens, Bucharest, Cairo, Helsinki	
	16 GMT+03 Istanbul, Nairobi, Baghdad, Kuwait	
		^{6C} EXIT

Dann wird der Bildschirm schwarz und das HAUPTMENÜ erscheint. Auf diesem Bildschirm können Sie die Systeme auswählen, die Sie messen möchten, und die Videosysteme auswählen, die Sie anzeigen möchten.

<u>HAUPTMENÜ</u>

Das Hauptmenü des AS07STCA-4K ist Benutzer Freundlich aufgebaut. Über das Einstellungsmenü können Sie die Funktionssymbole, die nicht auf dem Hauptbildschirm erscheinen sollen, entfernen und ihre Position auf dem Bildschirm ändern.



- 1. Hilfe-Seite: Öffnet die Benutzerhandbuchseite des aktuellen Menüs.
- 2. LNB-Einspeisung: 13/18/22Khz zeigt die Ein/Aus-Stellung des Vorschubs an.
- 3. Led Zeigt an, dass die Taschenlampe in Betrieb ist.
- 4. Sie wird sichtbar, wenn der USB-Anschluss eingesteckt ist.
- 5. Dies wird deutlich, wenn das LAN-Kabel an das Netzwerk angeschlossen ist.
- 6. Zeigt die Betriebsdauer der Gerätebatterie an.
- 7. Zeigt den Ladezustand des Geräte Akkus in Prozent an.
- 8. DVB-S/S2:HDMI-EINGANG: Menü für die Signalmessung des Satelliten-TV-Systems.
- 9. DVB-C: Menü zur Messung des Kabelfernsehsignals.
- 10. DVB-T/T2: Messmenü für terrestrische TV-Signale.
- 11. Einstellungen: Mit dem Benutzer Freundlichen Menü können Sie die Bedienung des Geräts individuell anpassen.
- 12. GSM-MOBILE 5G-4G-3G-2G-Gsm Mobiles Down Link-Signalmessmenü.
- 13.J.83B: Menü zur Messung von Kabelfernsehen Anhang B, TV-Signal oder Internetsignalen.
- 14. ISDB-T: Japan-Brasilien-Philippinen usw. Messmenü für terrestrische TV-Signale.
- 15. AHD/TVI/CVI/PAL: Kameraeinstellung und Testmenü mit CCTV-Eingang.
- 16. HDMI-EINGANG: Testmenü für externe 1080p-HDMI-Signale.
- 17. HDMI-AUSGANG: Testen Sie das Menü, indem Sie ein HDMI-Bild an einen Monitor oder ein Display senden.
- 18. A/V OUT: PAL-Videotest mit AV-Ausgang.
- 19. Software-Version und Datum: Wenn das Gerät über Lan mit dem Internet verbunden ist und eine neue Software aufgespielt wird, wird diese Information gelb eingefärbt, um anzuzeigen, dass es sich um eine neue Software handelt. Sie können das Einstellungsmenü aufrufen und die Software aktualisieren.

20. Wenn das Gerät über Lan mit einem Netzwerk verbunden ist, wird es in dieser Fläche angezeigt, wenn es eine IP-Adresse erhält.

Eine Bildschirmanzeige machen: Wenn Sie nach dem Einstecken des USB-Speichers die Leiste oben links auf dem Bildschirm mit dem Finger berühren, wird der Screenshot auf dem USB-Speicher gespeichert.

STCA SET	TTINGS	i off 22K 💽 🖪 🛡 03:05	97%
	LANGUAGE	ENGLISH	
	AUTO POWER OFF	60 Minutes	
	OSD DELAY	5 Seconds	
	BACKLIT TIMEOUT	15 Seconds	
	FLASH LED POWER	Medium	
	FLASH LED TIMEOUT	2 Minutes	
	SOUND EFFECTS	All	¥
		ESC EXIT	

AS07STCA-4K GERÄTEEINSTELLUNGEN

<u>SPRACHE:</u> Sie können aus Sprachen wie TÜRKISCH / ENGLISCH / DEUTSCH / RUSSISCH / ITALIENISCH / SPANISCH / LOTE / FRANZÖSISCH usw. wählen....

<u>selbsttätige Ausschaltung:</u> 5-10-20-30-30-60 Minuten/Aus, Wenn Sie das Gerät eingeschaltet lassen und keine Taste betätigen, schaltet es sich nach Ablauf der in der automatischen Abschaltung gewählten Zeit automatisch aus. Dies schont sowohl Ihr Gerät als auch die Lebensdauer des Akkus.

OSD-VERZÖGERUNG 1-2-3-4-4-5-10 Sekunden. Sie können einstellen, wie lange die OSD-Menüs auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

<u>SCHLÜSSELLICHT</u>: Sie können die Dauer der Hintergrundbeleuchtung der Silikontastatur einstellen.

LATERNA LED POWER: Sie können die Stärke des Taschenlampenlichts in Min/Medium/Max ändern.

LATERNE LED DAUER: Sie können die Einschaltzeit der Taschenlampe auf 1/2/3/4/4/5 Minuten einstellen.

<u>TONEFFEKTE</u>: Sie können die Töne, die das Gerät ausgibt, in Alle / Nur Ruftöne / Nur Effekte / Alle ändern.

STCA SE	TTINGS	i OFF 22K 💽 🖪 📟 03	:00 97%
	ATV VOLUME	HIGH	
	SPECTRUM COLOR	GREEN	
	SPECTRUM DISPLAY	FILLED	
	TV SYSTEM	PAL B/G	
	TIME ZONE	GMT+03 Istanbul, Nairobi, Baghdad, Kuwait	
	DATE / TIME	03/10/2023 21:04:43 (GMT+03) (INT)	
	DEVICE ID	STCA23000109	
		ESC	EXIT

<u>ATV-TON</u>: Hier können Sie den Tonpegel einstellen, der bei der Anzeige des analogen terrestrischen und Kabel-TV-Bildes ausgegeben werden soll.

<u>SPEKTRALFARBE</u> Sie können die Farbe des HF-Pegels im Spektrum Bereich festlegen.

<u>SPEKTRUMANSICHT</u>: Sie können den oberen Punkt der Spektralebene als linear oder ausgefüllt anzeigen.

<u>TV-SYSTEM</u>: Sie bestimmt die Norm, die für die Kanäle ausgewählt wird, die das Gerät in den Menüs Tabellensuche oder Automatische Suche für analoge Fernsehgeräte findet.

ZEITZONE: Sie können alle GMT-Zeitzoneneinstellungen anpassen.

<u>DATUM / ZEIT</u>: Das Datum und die Uhrzeit des Geräts werden automatisch eingestellt, wenn Sie einen Kanal ansehen, wenn das Lan-Kabel eingesteckt wird, oder der Benutzer kann sie jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird, manuell einstellen. Das Gerät speichert die Uhrzeit und das Datum nicht.

<u>GERÄTE-ID</u>: Zeigt die Seriennummer des Geräts an.

STCA SET	TTINGS	İ OFF 22K 💿	1 🖪 🛡 03	3:00 98%
	MAC ID	A8:A8:00:00:00:09		
	HARDWARE VERSION	HW VER 1.09		
	FIRMWARE VERSION	STCA V1.640 02.10.2023	UPDATE	
	ANDROID VERSION	PPR1.190823.006 / 20230819	UPDATE	
	DATABASE VERSION	POLSKA Database 03.10.2023		
		IMPORT DATABASE FROM S	ERVER	
		IMPORT DATABASE FROM	USB	
			ESC	EXIT

MAC-ID: Sie zeigt die für das Gerät definierte MAC-ID an.

HARDWARE-VERSION: Zeigt die Hardwareversion des Geräts an.

<u>SOFTWARE-VERSION</u>: Zeigt die Version der Gerätesoftware an. Wenn das Feld UPDATE aktiv ist, können Sie die Firmware aktualisieren.

<u>VERSION DES BETRIEBSSYSTEMS</u>: Zeigt die Version des Betriebssystems des Geräts an. Wenn die Kachel UPDATE aktiv ist, können Sie das Betriebssystem des Geräts aktualisieren.

DATENBANKVERSION: Sie zeigt die Informationen über die von Ihnen verwendeten Datenbanken an.

<u>DIE ÜBERTRAGUNG DER DATENBANK VOM SERVER</u>: Sie können die Frequenzpläne Ihres Geräts schnell aktualisieren, indem Sie die vorgefertigte Datenbankdatei mit allen für Ihr Land oder Ihren Kontinent geeigneten Einstellungen und Frequenzplanänderungen vom Server auf Ihr Gerät hochladen.

<u>ÜBERTRAGUNG DER DATENBANK VON USB</u>: Sie können Ihre Datenbanken, die Sie zuvor im PC-Programm gespeichert oder bearbeitet haben, über USB auf Ihr Gerät laden.

<u>ÜBERTRAGUNG DER DATENBANK AUF DEN USB-ANSCHLUSS</u>: Sie können alle vom Gerät verwendeten Satelliten, Frequenzen, Kanäle, Pläne und Einstellungen auf USB speichern und sie später wiederverwenden oder mit dem PC-Programm ändern. Sie können sie mit anderen Nutzern teilen, Sie können verschiedene Datenbankeinträge für verschiedene Regionen auf Ihrem USB-Speicher mitführen.



<u>MENÜ LAYOUT</u>: Sie können die Position der Felder im HAUPTMENÜ nach Ihren eigenen Vorstellungen verändern und nicht benötigte Felder entfernen.

LAYOUT ZURUCKSETZEN Wenn Sie die Position der Kästchen im HAUPTMENÜ geändert haben, kehrt es in seinen ursprünglichen Zustand zurück, wenn Sie es zurücksetzen.

DIE WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN: Sie können den Satelliten, die Frequenz, den Kanal, die Pläne und die Einstellungen auf Ihrem Gerät in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Wenn Sie viel bearbeitet haben und diese Informationen nicht verlieren wollen, können Sie Ihr Gerät in seinem besten Zustand auf einen USB-Speicher übertragen, indem Sie DATENBANK EXPORTIEREN sagen. Sie können diese Datenbank nach jedem Factory Reset in das Gerät laden.

VOLTAGE	E TEST			1	OFF 22	2K 💿 🗄 🛡	01:15	37%
MAIN BOAR	RD		AHD / TVI /	AHD / TVI / CVI / CVBS			IARGER	
5.0V	5.21 V	ок	3.3V	3.33 V	ок	BATTERY	7.33 V	ок
3.3V	3.38 V	ок	1.8V	1.83 V	ок	CHG. IN	0.00 V	OFF
1.8V	1.84 V	ок	1.2V	1.19 V	ок	CHG. CURR	0.00 A	OFF
CPU			TUNER			LNB VOLTAGE TEST		
1.5V	1.52 V	ок	3.3V	3.42 V	ок	12V	12.3 V	ок
1.0V	1.00 V	ок	1.1V	1.11 V	ок	LNB OUT	OFF	
0.8V	0.86 V	ок				LNB CURR		0.00 A
						ESC	EXIT	

SPANNUNGSPRÜFUNG Sie können die Werte der Versorgungsspannungen der elektronischen Schaltungen sehen, die einen stabilen Betrieb des Geräts gewährleisten. Wenn sie innerhalb der gewünschten Werte liegen, wird in den Feldern OK in GRÜNER Farbe geschrieben. Wenn Sie glauben, dass es ein Problem mit Ihrem Gerät gibt, können Sie in diesem Menü erste Informationen abrufen und bei roten Fehlermeldungen den Kundendienst kontaktieren.

DVB-S/S2 SATELLITENFERNSEHEN MESSUNG BETRIEBSANLEITUNG:

Rufen Sie das DVB-S/S2-Menü Ihres AS07STCA-4K über den Touchscreen oder die Richtungs- und Pfeiltasten auf der Silikontastatur auf.



DVB-S/S2-EINSTELLUNGEN:

DVB-S/S2	SETTINGS	13V 22K 💿 📑 📟 00:15 💽 10%
	Power Unit	dBμV
	Power Calibration	0.0 dB
	Min RF Level	40.0 dBµV
	Max RF Level	80.0 dBµV
	Min MER	25.0 dB
	Max BER	1.XXE-1
	Latitude	41.0000 N
		ESC EXIT

Leistungsteil: Sie können die Signalpegel auf dem Display in den Einheiten dBuV/dBm/dBmV ablesen.

<u>Kalibrierung der Leistung</u>: Die Fehlertoleranz der Messwerte kann sich je nach Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer erhöhen. Aus diesem Grund können Sie die Pegel genau kalibrieren, indem Sie diesen Wert auf plus + oder minus - ändern.

<u>Min. RF-Pegel</u>: Liegt das Signal bei der Messung unter diesem HF-Pegelwert, ist die korrekte Installation nicht bestätigt.

<u>Maximaler RF-Pegel</u>: Wenn der von Ihnen zu bestimmende HF-Signalpegel über diesem Wert liegt, kann dies das System beschädigen oder eine korrekte Verteilung verhindern.

<u>Min MER:</u> Wenn der MER-Wert unter diesen Wert fällt, wird nicht bestätigt, dass das Gerät korrekt installiert ist.

Maximale BER Sie können auswählen, wie hoch die Datenrate der Bitfehlerrate sein darf.

DVB-S/S2	SETTINGS		13V 22K 💽 🖪	00:15 10%
	Latitude		41.0000	Ν
	Longitude		29.0000	E
	Channel Scan LCN		OFF	
	SATELLITES	147	SATELLITE SETTI	NGS
	LNB'S	37	LNB SETTING	S
	TRANSPONDERS	3922	DELETE ALL T	P
	CHANNELS	217	DELETE ALL CHAN	INELS
			ESC	EXIT

<u>Breitengrad</u>: Sie können den Breitengrad Ihres aktuellen Standorts eingeben. <u>Längengrad</u>: Sie können den Längengrad Ihres aktuellen Standorts eingeben. Durch die Eingabe dieser beiden Werte können Sie die automatische Verarbeitung von Einstellungen wie z. B. der DISEqC-Engine in Abhängigkeit von Ihrem Standort aktivieren.

<u>LCN-Abtastung</u>: Das Gerät sortiert die Kanalzuordnung auf den gescannten Plattformfrequenzen nach dem LCN-Wert (logische Kanalnummer).

SATELLITEN: Zeigt die Anzahl der gespeicherten Satelliten an. Sie können in das Menü "Satelliteneinstellungen" wechseln und die Satelliten-/TP-Sequenz selbst hinzufügen, entfernen und ändern.

DVB-S/S2	SETTINGS			13V 22K 💿 📑 🖵 00:15 💽 10%
	SATELLITES	14	7	SATELLITE SETTINGS
	LNB'S	3	7	LNB SETTINGS
	TRANSPONDERS	392	2	DELETE ALL TP
	CHANNELS	21	7	DELETE ALL CHANNELS
	UNICABLE IF LIS	Г		UNICABLE-II IF LIST
		Restore Factory	Def	faults
				ESC EXIT

LNBs: Zeigt die Anzahl der LNBs im Speicher an. Sie können in das Menü LNB-EINSTELLUNGEN wechseln und die Benutzer-LNB-Einstellungen ändern, so dass Sie einen nicht im Speicher vorhandenen LNB-Typ hinzufügen können.

TRANSPONDER: Zeigt die Anzahl der TP's im Speicher an. Hier können Sie alle TP's löschen.

KANÄLE: Zeigt die Anzahl der KANAL's im Speicher an. Sie können alle Kanäle von hier auslöschen, um den von ihnen belegten Speicherplatz zu verringern.

UNICABLE II (dCSS)			13V 22K 💽		00:15	10%
UB 1 1210 MHz			POSITION			
UB 2 1420 MHz			IF FREQ	1210 M	Hz	
UB 3 1680 MHz						
UB 4 2040 MHz						
UB 5 984 MHz	Do you want to download IF List automatically?					
UB 6 1020 MHz						
UB 7 1056 MHz						
UB 8 1092 MHz						
UB 9 1128 MHz			AU		LOAD	
					BACK	

UNICABLE II (dCSS)	13V 22K	B 🛡 00:15 🚺 10%
UB 1 1210 MHz	POSITION	1
UB 2 1420 MHz	IF FREQ	1210 MHz
UB 3 1680 MHz		
UB 4 2040 MHz		
UB 5 984 MHz		
UB 6 1020 MHz		
UB 7 1056 MHz		
UB 8 1092 MHz		
UB 9 1128 MHz	AU	TO DOWNLOAD
		ESC BACK

UNICABLE-I IF LISTE: In diesem Menü können Sie die UB-Benutzer Frequenzen von UNICABLE-I in der Norm EN50494 ändern.

UNICABLE-I IF LISTE: Sie können die UB-Benutzer Frequenzen von UNICABLE-II in der Norm EN50607 als automatisch oder manuell in diesem Menü ändern.

Werksreset: Sie können das Gerät veranlassen, alle Informationen im DVB-S/S2-Satellitenmenü auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Hinweis Wenn eine Taste des Geräts nicht reagiert, können Sie das Gerät zurücksetzen, indem Sie die EIN/AUS-Taste 10-15 Sekunden lang gedrückt halten, damit das Gerät wieder funktioniert.

SATELLITEN-/TP-EINSTELLUNGEN:

DVB-S/S2 SATELLITE SETTINGS	13V 23	2K 🔍	🗄 📟 00:20 📔	12%
1 Turksat 3A/4A (42.0° E)	POSITION	1		
2 Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)	SATELLITE	Turksat 3	A/4A	
3 Eutelsat 7A/B (7.0° E)		42.0° E		
4 DMDU Turksat 42E (42.0° E)	URBIT	42.0 E		
5 Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)	LNB	UNIVERS	AL	
6 Eutelsat 9B/9A (9.0° E)	POWER	AUTO		
7 Eutelsat 16A (16.0° E)	DISEOC		0	
8 Hispasat 30W-4/5 (30.0° W)	DISEQC	DISEQUI	.0	
9 Nilesat 201/Eu7 (7.0° W)	PORT	PORT A		
F1 NEW F2 DELETE	F3 TP LIS	ЭТ	ESC BACK	

In diesem Menü können Sie die Reihenfolge, den Namen, den Orbit, die LNB-Einstellung, die DISEqC -Einstellungen und andere Parameter des Satelliten ändern.



Sie können mit dem Feld "NEU" weitere Satelliten in den Speicher des Geräts aufnehmen, mit dem Feld "LÖSCHEN" den aktuellen Satelliten löschen und den Namen des Satelliten durch Berühren des Satellitennamens ändern.

DVB-S/S2 TRANSPONDERS	13V 2	2K 💽	🗉 🖵 00:15 🚺	11%
TP LIST (Turksat 3A/4A 42.0° E)	POSITION	1		
1 12423-VH-27500 (NIT FREQ)	NETWORK	NIT FREQ		
2 11054-VL-30000 (TRT)	EDEOLIENCY	12422 MI	1 	
3 11958-VH-27500 (TRT)	FREQUENCT	12423 1011	12	
4 12054-HH-27500 ({90DDA122-D72A	S.RATE	27500 Kb	ps	
5 12219-HH-6500 (SHOW TV)	POLARITY	VERTICAL		
6 12209-HH-10000 (CINER)				
7 12380-VH-27500 (TURKSAT)				
8 11977-HH-27500 (DEMIROREN MED				
^{F1} NEW TP ^{F2} DELETE TP	F3 DELETE	ALL	ESC BACH	(

Durch Berühren des Feldes TP-Liste können Sie die TP-Frequenzen auf dem zu messenden Satelliten hinzufügen oder löschen, den TP-Namen ändern und andere Einstellungen vornehmen.

DVB-S/S2 SIGNAL			13V	22K		3:10 99%	
SATELLITE	1. Turksat 3A/4A (42.0° E)			DVB-S2		RT 4K	
ТР	38. 11767-VH	38. 11767-VH-15000		DISEQC	DISEQC 1.	DISEQC 1.0 PORT A	
LNB	UNIVERSAL	NIVERSAL POWER AUTO					
SIGNAL		88% 76.1 dB				76.1 dBµV	
QUALITY						71%	11.8 dB
LNB C.	42 mA	MER	10.7 dB	LINK M.	2.5 dB	bBER	2.0E-002
OFFSET	965 KHz	MOD		8PSK 3/4		aBER	<1.00E-7
F1 SPECTRUM F2 CONSTELLATION F3 SCAN CHANNELS			ESC	EXIT			

MESSUNG DES SATELLITENSIGNALS DVB-S/S2:

Ihr AS07STCA-4K ist in der Lage, DVB-S/S2 - QPSK/8PSK Signale zu messen. Es kann auch SD-HD-FHD-4K-TV-Kanäle anzeigen. Sie können den Satelliten, den Transponder, den DISEqC-Typ und den Inb-Typ auswählen, um die Einstellung Ihrer Parabolantenne anzupassen oder die Signalpegel zu überprüfen und die Signalwerte auf dem Bildschirm anzuzeigen. Sie können auch detailliertere Messungen mit den Feldern SPECTRUM und CONSTELLATION durchführen.

<u>SATELLIT</u>: Wenn Sie das Feld berühren oder die Pfeiltaste drücken, werden die Satellitennamen im Speicher des Geräts der Reihe nach angezeigt. Sie können im Menü Satelliten-/TP-Einstellungen einen neuen Satelliten hinzufügen oder diese Reihenfolge ändern.

<u>TP:</u> Sie zeigt die TPs auf dem von Ihnen gewählten Satelliten an. Sie können die TPs mit der rechten und linken Taste oder durch Antippen der Kachel ändern.

<u>DISEqC:</u> In diesem Feld können Sie KEIN/ TONE / DISEqC 1.0 / DISEQC 1.1 / DISEqC 1.1 / DISEqC 1.1 / DISEqC 1.2 (MOTOR) / USALS / UNICABLE I (EN50949) / UNICABLE II auswählen. Sie können den Anschluss des von Ihnen ausgewählten Switch-Typs aus dem Feld daneben auswählen.

DVB-S/S2	SIGNAL		13V 22K •	B P 00	:30 19%
SATELLITE	1. Turksa	DISEQC		HD	
ТР	2. 11054-	2 TONE			PORT A
LNB	UNIVERS.	3 DISEQC 1.0			
SIGNAL		4 DISEQC 1.1		20%	
SIGNAL		5 DISEQC 1.2 (MOT	OR)	89%	78.9 ФВЦ V
QUALITY		6 USALS		87%	16.6 dB
LNB C.	40 m	7 UNICABLE (EN50	494)	BER	1.1E-003
OFFSET	962 Kł	8 UNICABLE II (dCS	S)	BER	<1.00E-7
F1 SPECT	RUM	F2 CONSTELLATION	F3 SCAN CHANNELS		EXIT

<u>UNICABLE MODE</u>: Durch Auswahl von UNICABLE I (EN50949) / UNICABLE II (dCSS) können Sie das Gerät im UB-Modus betreiben.

DVB-S/S2	SIGNAL	13V 22K	• B 🛡 00:30 🚺 19%
SATELLITE	1. Turksa	PORT	
ТР	2. 11054-	1 SAT A UB 1 (1210 MHz)	dC SAT A UB 1 (
LNB	UNIVERS.	2 SAT A UB 2 (1420 MHz)	
SIGNAL		3 SAT A UB 3 (1680 MHz)	89% 78.9 dBuV
GIGNAL		4 SAT A UB 4 (2040 MHz)	10.5 dBµV
QUALITY		5 SAT A UB 5 (984 MHz)	87% 16.7 dB
LNB C.	40 m	6 SAT A UB 6 (1020 MHz)	BER 1.1E-003
OFFSET	962 Kł	7 SAT A UB 7 (1056 MHz)	ER <1.00E-7
F1 SPEC	TRUM	F2 CONSTELLATION F3 SCAN CHANNEL	s ^{ESC} EXIT

Wenn Sie nach der Auswahl lange auf das Feld tippen, kommuniziert das Gerät mit Unicable II und lädt automatisch UB-Frequenzen herunter.

UNICABLE II (dCSS)		13V 22K •	00:15 10%	
UB 1 1210 MHz		POSITION		
UB 2 1420 MHz		IF FREQ	1210 MHz	
UB 3 1680 MHz				
UB 4 2040 MHz				
UB 5 984 MHz	Do you want to download IF			
UB 6 1020 MHz				
UB 7 1056 MHz		OK CANCEL		
UB 8 1092 MHz				
UB 9 1128 MHz		TO DOWNLOAD		
			ESC BACK	

Sie können dann alle UB-Frequenzen, die automatisch kommen oder die Sie manuell geändert haben, eine nach der anderen ändern.

<u>LNB</u>: Das Gerät verfügt über insgesamt 34 fertige LNB-Typen und 3 benutzerdefinierte 37 LNB-Typen.

<u>LEISTUNG:</u> Sie können die LNB-Versorgungsspannung mit den Optionen AUS/13V/18V/13V/13V22KHZ/18V22KHZ/21V/AUTO in diesem Feld ändern.

<u>SIGNAL</u> Sie können den HF-Signalpegel bei der von Ihnen gewählten Frequenz auf dem Bildschirm als Prozentsatz (%) mit Balken von Rot bis Grün sehen. Im Feld rechts daneben sehen Sie den HF-Pegel in "dBuV, dBm, dBmV".

<u>QUALITÄT:</u> Sie können den SNR-Wert bei der von Ihnen gewählten Frequenz auf dem Bildschirm als Diagramm und in Prozent (%) mit Balken von Rot nach Grün sehen. Sie können den SNR-Wert in "db" in dem Feld rechts sehen.

Sie können eine Messanzeige mit größerer Schrift verwenden, indem Sie auf den Signalbalken tippen.



<u>DISEqC1.2 Motor</u>: Wählen Sie zunächst die DISEqC 1.2 Engine aus dem Bereich DISEQC TYP aus, dann können Sie die SIGNAL-Pegel sehen und gleichzeitig Ihre DISEqC 1.2 Engine manuell in die Richtungen OST / WEST drehen, indem Sie die Felder OST / WEST drücken.

DVB-S/S2	SIGNAL			13V	22K		0:35 20%	
SATELLITE	1. Turksat 3A/4A (42.0° E)			DVB-S2 Scanning				
ТР	2. 11054-VL-3	1054-VL-30000 (TRT)			DISEQC 1.	SEQC 1.2 (MO PORT 1		
LNB	UNIVERSAL			POWER	AUTO	I		
SIGNAL						89%	78.8 dBµV	
QUALITY						87%	16.6 dB	
LNB C.	40 mA	MER	15.1 dB	LINK M.	6.9 dB	bBER	1.1E-003	
OFFSET	962 KHz	MOD		8PSK 3/4		aBER	<1.00E-7	
F1 << W	'EST	EAS1	[>>	F ³ SCAN CH	HANNELS	ESC	EXIT	

<u>MER</u>: (Modulationsfehlerrate) ist ein Maß zur Messung der Leistung der digitalen Modulation des Signals im Kommunikationssystem. In unserem DVB-S/S2-Gerät wird MER verwendet, um den idealen Pegel des Signals nach Effekten wie Rauschen, geringes Seitenverhältnis, Phasenrauschen, Trägerunterdrückung, Verzerrung usw. durch Messung zwischen 0-20db zu kontrollieren.

<u>LINK MARJIN</u> Sie kann verwendet werden, um festzustellen, wie weit die Gesamtleistung der Frequenz die Sättigungsschwelle überschreitet. Ein Signal benötigt eine Sicherheitsmarge, die den Schwellenwert für einen guten Empfang übersteigt. Die Link-Marge muss größer als Null (0) sein.

<u>bBER</u>: Die vorherige Bitfehlerrate zeigt die Anzahl der Bits im eingehenden Signal ohne Korrektur an. bBER sollte auf dem niedrigsten Niveau liegen.

<u>aBER</u>: Next Bit Error Rate zeigt das Verhältnis der Bits nach der Korrektur im eingehenden Signal. aBER sollte auf dem niedrigsten Niveau sein.

<u>LNB-STROM</u> In diesem Feld sehen Sie den Strom, den der LNB und die Switches vom Gerät beziehen.

<u>OFFSET</u>: Sie zeigt die Frequenzabweichung beim Einrasten auf die TP-Frequenz an.

<u>MOD:</u> Wenn ein ausreichendes Signal von der TP-Frequenz vorhanden ist, werden Modulation und FEC-Wert in diesem Feld angezeigt.

Sie können überprüfen, ob die Signalpegel auf den höchsten Werten liegen. Mit den Tasten RECHTS / LINKS können Sie die Reihenfolge der Satelliten oder Transponder ändern. Wenn Sie das Signal in der oberen rechten Ecke auffangen, erscheinen die Namen der TV-Kanäle. Sie können auf diese Kachel tippen, um die Kanalansicht anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob Sie sich auf dem richtigen Satelliten befinden. Wenn Sie das Menü Kanäle anzeigen aufrufen, können Sie die Kanäle auf der linken Seite auswählen.



Sie können das Bild vergrößern, indem Sie darauf tippen, und Sie können sowohl die Bildals auch die Signalpegel, die AV-Bitraten und die PID-Werte auf demselben Bildschirm sehen, indem Sie die Taste STUFE drücken.



DVB-S/S2-SPEKTRUMANALYSE:

Dieser Modus zeigt die Stärke der Signale in einem bestimmten Frequenzbereich an und hilft Ihnen, Anomalien im HF-Signal visuell zu erkennen. Wählen Sie im Menü DVB-S/S2 SIGNAL das Feld SPECTRUM ANALYSIS. Der Marker beginnt oberhalb der zu messenden TP-ZF-Frequenz. (Wenn Sie direkt vom Hauptmenü aus einsteigen: Nachdem Sie Ihre Einstellungen für Satellit, TP, LNB-Spannung und DISEqC vorgenommen haben, können Sie auf das ANFANG Feld tippen und zum Spektrum-Bildschirm wechseln).



Sie können den SPAN (Frequenzbereich) mit der Taste EDIT auf dem Spektrum-Bildschirm oder mit zwei Fingern in der roten Fläche ändern. Wenn Sie das Spektrum-Menü aufrufen, indem Sie eine Frequenz auswählen, sehen Sie die ausgewählten TP-Frequenzen und andere TP-Frequenzen derselben Polarität in der roten Box. Damit können Sie den gesamten TP-Frequenzplan in der gewählten Polarität steuern. Sie können das rote Markierungsdreieck zu dem Punkt schieben, den Sie messen möchten, indem Sie mit dem Finger auf den Bildschirm tippen.



REFERENZ: Sie können die obersten Punkte des Spektrums als weiße Linie speichern, sie in späteren Zusammenstellungen wieder abrufen und mit denselben Einstellungen neu installieren.

UNTERBRINGEN: Durch Antippen dieses Feldes können Sie die Min-/Max-Pegel der Signale auf dem Bildschirm anzeigen lassen, so dass Sie die niedrigsten und höchsten Signale im gesamten Spektrum leicht erkennen können.



EINSTELLUNGEN: In diesem Menü können Sie den durch blaue Balken gekennzeichneten Tp-Frequenzplan ein- und ausschalten. Sie können die Betriebsart des Spektrums schnell und präzise ändern. Sie können die Spektrums anzeige als *.CSV-Datei und als IMAGE-Datei auf USB exportieren.



Wenn Sie die Funktion der DISEqC im Menü Spektralanalyse verwenden möchten, wählen Sie zunächst die DISEqC 1.2 aus dem Abschnitt DISEqC TYP aus. Dann können Sie die Spektrums Pegel sehen und gleichzeitig Ihre DISEqC 1.2 Engine manuell in die Richtungen OST / WEST drehen, indem Sie die Felder OST / WEST drücken.

DVB-S/S/S2-KONSTELLATION:

DVB-S/S2	CONSTEL	LATION		13V 22K 💽 🖥 🖵 00:35 💽 21%
SATELLITE	1. Turksat 3	3A/4A (42	0° E)	DVB-S2 TRT World Radio
ТР	2. 11054-V	L-30000 (*	TRT)	
LNB	LNB UNIVERSAL			and the states of the second
DISEQC	DISEQC 1.0		PORT A	
PWR	78.9 dBµV	C/N	16.8 dB	
bBER	1.0E-003	aBER	<1.00E-7	
MOD	8PSK 3/4	MER	15.2 dB	8PSK 3/4
F1 SPEC	TRUM	F2	SIGNAL	F ³ SCAN CHANNELS EXIT

Das Menü Konstellation zeigt die Genauigkeit der Koordinaten der zu einem beliebigen Zeitpunkt empfangenen digitalen I/Q-Symbole in einer Grafik an. Auf diese Weise können Sie auch die Genauigkeit der Modulation (z. B. Qpsk, 8psk) erkennen. Im Konstellationsdiagramm der Tp-Frequenz, die Sie durch Berühren des Feldes Konstellation im Menü DVB-S/S2-Signal messen, sehen Sie eine Ansammlung von 4 Koordinatenpunkten bei QPSK-Signalen und 8 Koordinatenpunkten bei 8psk-Signalen. Je näher diese Ansammlung von Koordinatenpunkten zueinander und in einer engeren Fläche liegt, desto höher ist die Genauigkeitsrate.

DVB-S/S2-Kanalabtastung:

DVB-S/S2 SCAN	CHANNELS	13V 22K 💽	8 📼	00:35	21%
	SCAN METHOD	ALL TP			
	FREQUENCY				
	NETWORK	NO			
	CHANNELS	FREE + SCRAMBLED			
		START			
			ESC	EXIT	

Nachdem Sie die Signalpegel optimiert haben, können Sie einen Kanalabtastung durchführen, indem Sie auf das Feld "Kanäle abtasten" tippen.

Kann Abtastung vorgänge als einzelne TP / alle TP und blinde Abtastung durchführen, dann können Sie die gefundenen Kanäle zur KANALLISTE hinzufügen und dann können Sie von der Kanalliste aus beobachten und messen.

DVB-S/S2 SCAN CHANNELS	13V 22K	0 0:35 21%
TV CHANNELS 11 (0 New)	RADIO CHANNELS	1 (0 New)
TRT TURK HD	TRT World Radio	
TRT MUZIK HD		
TRT KURDI HD		
TRT BELGESEL HD		
TRT WORLD HD		
SIGNAL	92%	84.1 dBµV
QUALITY	88%	17.1 dB
PROGRESS 3/143 FREQ 1	1958-VH-27500 (TRT)	DVB-S
LOCKED / WAITING NIT INFO	ESC	EXIT

DVB-S/S/S2 DOPPELTE TP-MESSUNG:

Wählen Sie DVB-S/S2, indem Sie das Menü DOPPELTE TP-KONTROLLE im MENÜ berühren. Im Menü Mehrstufige Kontrolle werden die Signalpegel einer Frequenz von 2 verschiedenen Satelliten an 2 verschiedenen DISEqC-Schaltstellen auf demselben Bildschirm angezeigt. Auf diese Weise können Monoblock-Lnb, Mehrfach-Lnb-Verbindungsgeräte-Installationen oder Multiswitch-Tests sehr einfach durchgeführt werden.

DVB-S/S2	DUAL TP			13	/ 22K	D 🛡 0	0:30 19%
SAT-A	1. Turksat 3	A/4A (42.0° E)		TP-A	1. 12423-V	H-27500 (NIT FREQ)
SIGNAL						75%	75.4 dBµV
QUALITY						74%	12.2 dB
SAT-B	2. Hot Bird	13B/C/E (13.0° E)		ТР-В	2. 11054-V	L-30000	
SIGNAL						78%	78.9 dBµV
QUALITY						87%	16.7 dB
F1 SIGNA	_ TP-A	F2 SIGNAL TP	р-В			ESC	EXIT

DVB-S/S2 MEHRPEGELMESSUNG:

Wählen Sie im DVB-S/S2-Menü die mehrstufige Kontrolle aus. Mit dem Menü mehrstufige Kontrolle können die Signalpegel mehrerer TP-Frequenzen gleichzeitig auf demselben Bildschirm angezeigt werden.

DVB-S/S2 MULTI LEVEL			13V 22K	8 📼	00:30	18%
	ТҮРЕ	SINGLE		_		
	SATELLITE A	1. Turksat 3A	/4A (42.0° E)			
	LNB A	UNIVERSAL				
	DISEQC A	DISEQC 1.0				
	PORT A	PORT A				
		START		_		
^{F1} SINGLE	F2 DUAL			ESC	EXIT	

<u>EINE EINZIGE SATELLITENSTEUERUNG:</u> Wählen Sie als Typ " Einzel" und tippen Sie auf " Anfang", nachdem Sie die erforderlichen Satelliteneinstellungen vorgenommen haben. Wie auf dem Bildschirm unten zu sehen ist, können die Signalpegel von 4 verschiedenen Frequenzen von einem Satelliten auf demselben Bildschirm angezeigt werden. So können Sie überprüfen, ob die Signalpegel und die Antennenabstimmung auf allen Frequenzen korrekt

Sie können die Anschlüsse der Quattro LNbs, die die Multischalter speisen, einzeln betrachten.



DVB-S/S2 M	IULTI LEV	/EL		13V 22	K	8 📟 00:30 🚺 19%
		ТҮРЕ	DUAL			
SATELLITE A	1. Turksat	3A/4A (42.0° E)	SATELLITE B	2. Hot Bird	13B/C/E (13.0° E)
LNB A	UNIVERSA	AL.		LNB B	UNIVERSA	L
DISEQC A	DISEQC 1.	0		DISEQC B	DISEQC 1.0	0
PORT A	PORT A			PORT B	PORT B	
			ST/	ART		
^{F1} SINGL	.E	F2 DUA	L			ESC EXIT

DOPPELTE SATELLITENSTEUERUNG: Wählen Sie als Typ DOUBLE und tippen Sie auf das Feld ANFANG, nachdem Sie die erforderlichen SATELLITEN-Einstellungen vorgenommen haben. Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, können die Signalpegel von 8 verschiedenen Frequenzen von 2 Satelliten auf demselben Bildschirm angezeigt werden.



Sie können die Genauigkeit von Multischalter- und Systembaugruppen testen, indem Sie alle Frequenzen auf demselben Bildschirm sehen. Das Gerät sortiert die TPs auf allen Satelliten nach ihrer VL/VH/HL/HH-Polarität. Auf diese Weise können Sie die Genauigkeit von 8 Kabeln von 2 Satelliten in Multischaltern überprüfen.

DVB-S	S/S2 TABLE SEARCH		18V 22	K 💽 🖪 🛡	00:25 16%
ТР	FREQUENCY	POWER	MER	bBER	aBER
7	12380-VH-27500	75.1 dBµV	10.3 dB	1.5E-003	<1.00E-7
8	11977-HH-27500	88.9 dBµV	15.0 dB	<1.00E-7	<1.00E-7
9	12034-VH-27500	82.2 dBµV	12.9 dB	<1.00E-7	<1.00E-7
10	12095-HH-4800	79.0 dBµV	11.7 dB	<1.00E-7	1.9E+002
11	12103-HH-8333	80.9 dBµV	12.5 dB	1.2E-002	1.2E-004
12	12346-HH-9600	78.8 dBµV	9.4 dB	2.6E-003	<1.00E-7
13	12336-HH-5520	76.4 dBµV	10.2 dB	<1.00E-7	1.9E+002
14	12329-HH-6666	77.2 dBµV	12.0 dB	<1.00E-7	1.9E+000
15	12015-HH-27500			SEARCHING	
	SEARCH	ING TP 15/143 - 10	0%	ESC	STOP

DVB-S/S/S2 TABELLENMESSUNG:

Wenn Sie die Antenneninstallation abgeschlossen haben oder zum Teilnehmerdienst gehen, können Sie die Signalwerte aller TPs des von Ihnen gewählten Satelliten mit dem Menü TABELLENMESSUNG überprüfen.

DVB-	S/S2 TABLE SEA	ARCH	13V 2	2K 💽 🗷 📼	00:25 16%
ТР	FREQUENCY	POWER	MER	bBER	aBER
1	12423-VH-2750	00 75.6 dBµV	11.2 dB	7.6E-005	<1.00E-7
2	11054-VL-3000	00 79.0 dBµV	15.1 dB	1.1E-003	<1.00E-7
3	11958-VH-2750	00 84.5 dBµV	15.5 dB	<1.00E-7	<1.00E-7
4	12054-HH-275	12054-HH-27500 86.8 dBµV 12.6 dB <1.00E-7		<1.00E-7	<1.00E-7
5	12219-HH-650	00 81.0 dBµV	11.6 dB	<1.00E-7	1.9E+002
6	12209-HH-100	00 84.0 dBµV	11.7 dB	1.3E-002	8.2E-005
7	12380-VH-2750	00 75.1 dBµV	10.3 dB	1.5E-003	<1.00E-7
8	11977-HH-275	00 88.9 dBµV	15.0 dB	<1.00E-7	<1.00E-7
9	12034-VH-2750	00 82.2 dBµV	12.9 dB	<1.00E-7	<1.00E-7
F1	RESTART	F2 SAVE TO USB		ESC	EXIT

Sie können sehen, welcher TP ein Problem hat und die Frequenzen miteinander vergleichen. Nachdem alle TPs gescannt wurden, sehen Sie die Tabellen auf den Bildern. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, können Sie die gesamte Tabelle auf USB speichern und die Messung mit der Schaltfläche "Speichern auf USB" speichern.

DVB-S/S/S2 KREUZWEISE POLARITÄT:

DVB-S/S2	CROSS POLARITY	18V	22K	I 🛡 0	0:20 13%
SATELLITE	1. Turksat 3A/4A (42.0° E)	DISEQC	DISEQC 1.0		
ТР	3. 11958-VH-27500 (TRT)	PORT	PORT A		
LNB	UNIVERSAL	POWER	AUTO		
VER				90%	81.0 dBµV
HOR				70%	55.1 dBµV
				ESC	EXIT

Der Zweck dieses Menüs besteht darin, den LNB entsprechend dem Signalpegel mit der entgegengesetzten Polarität der gewählten Frequenz einzustellen. Wir setzen den oberen der beiden Signalpegel auf den höchsten Pegel. Bewegt sich das untere Signal in die gleiche Richtung wie das obere, sollten beide auf den höchsten Wert eingestellt werden. Bewegt es sich in die entgegengesetzte Richtung, wird der Vorgang beendet, nachdem das obere Signal auf den höchsten und das untere auf den niedrigsten Wert eingestellt wurde. Auf diese Weise wird die LNB-Richtung auf den höchsten Pegel eingestellt.

DVB-S/S2	AUTO POR	T SCAN		13V 22K		00:20	13%
		DISEQC MODE	DISEQC 1	0			
			START				
PORT A	Turksat 3A/	4A (42.0° E)					
PORT B	Hot Bird 13E	8/C/E (13.0° E)					
PORT C	SCANNING	SAT 1 TP 1					
PORT D							
					ESC	EXIT	

DVB-S/S2 AUTOMATISCHES ABTASTEN VON PORTS:

Wir können sehen, auf welchen Satelliten die Parabolantenne ausgerichtet ist oder welche Satelliten an welche Ports unseres DISEqC switches angeschlossen sind. Auf diese Weise müssen Sie sich nicht in die Nähe der Antenne begeben oder ein Kabel suchen. Für jeden Port wird die Portsuche anhand des Ergebnisses durchgeführt, ob auf den ersten 4 Frequenzen des Satelliten eine Signalverriegelung vorhanden ist. Die Protokolle DISEqC1.0 und DISEqC1.1 sind in Ihrem Gerät installiert und einsatzbereit. Sie können es in allen 4 und 8 DISEqC Schaltern verwenden.

DVB-S/S2-KANALLISTE

DVB-S/S2 CHANNEL LIST		13V	22K		00:20	12%
Turksat 3A/4A TV (125)	TRT4K	(Jan	sta 8			
1 TRT 4K						
2 HALK TV						
3 GONCA TV						
4 TRT COCUK HD			- dr		Contraction of the	Mar de Cale
5 TRT1 HD		204	N 100	See. a	- North	
6 TRT HABER HD	BÖRTYOL	A		19		
7 TRT SPOR HD	LCN	SID	VPID	APID	PCR	PMT
8 TRT TURK HD	Video	H.265	Audio	EAC3	4855 4K - 38	4755 40x2160
F1 EDIT				ESC	EXIT	

DVB-S/S2 Sie können sie auf den Bildschirm bringen, indem Sie im Menü auf Kanalliste tippen. Im Menü Kanalliste können Sie TV- und Radiokanäle einzeln oder nach Satellitennamen auswählen, löschen und verschieben. Sie können die Kanäle auf der linken Seite auswählen. Sie können das Bild vergrößern, indem Sie darauf tippen, und Sie können sowohl die Bild- als auch die Signalpegel, die AV-Bitraten und die PID-Werte auf demselben Bildschirm sehen, indem Sie auf die Schaltfläche " Stufe " drücken.

DVB-S/S2 CHANNE	LLIST	E 🔲 00:15 🚺 I2%
Turksat 3A/4A	SELECT SATELLITE	
1 TRT 4K	1 ALL SATELLITES	
2 HALK TV	2 Turksat 3A/4A (42.0° E)	
4 TRT COCUK HD	3 Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)	
5 TRT1 HD	4 Eutelsat 7A/B (7.0° E)	
6 TRT HABER HD	5 DMDU Turksat 42E (42.0° E)	
7 TRT SPOR HD	6 Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)	PCR PMT 4855 4755
8 TRT TURK HD	7 Eutelsat 9B/9A (9.0° E)	4K - 3840x2160
F1 EDIT		ESC EXIT

Sortieren nach Satelliten: Drücken Sie nach dem Aufrufen des Menüs KANALLISTE die Taste MENU oder tippen Sie auf den Satelliten und wählen Sie dann SATELLITE auf dem Display. In diesem Fall werden nur die Programme des von Ihnen gewählten Satelliten angezeigt. Mit der Taste TV / RADIO können Sie die Liste der Radiosender auf dem Bildschirm sehen.

DVB-S/S2 CHANNEL LIST		13V	22K		•	00:15	10%
Turksat 3A/4A TV (125)	TRT4K	(Jan)	Sto.				
1 TRT 4K 🏲							
2 HALK TV	A COLOR				E j		10
3 GONCA TV							P.C.
4 TRT COCUK HD		-		And		Contraction of the	
5 TRT1 HD		Co.	~ P.A	N	e de	No. Con	
6 TRT HABER HD	DÖRTYOL		- Alle		A STATE		
7 TRT SPOR HD	LCN	SID 16300	VPID 4855	AI	PID	PCR 4855	PMT 4755
8 TRT TURK HD	Video	H.265	Audio	EA	.C3	4K - 38	40x2160
F1 RENAME F2 DELET	E F3	M	OVE		ESC	CANCEL E	DIT

Sie können den Namen ändern, den Kanal löschen und den Kanal verschieben, indem Sie auf die Kachel Bearbeiten tippen.

DVB-S/S2 CHANNEL I	lst			13V	22K 🔹		00:15	10%
Turksat 3A/4A TV	(125)							
1 TRT 4K	NEW P	OSITION	l					
2 HALK TV					001			
3 GONCA TV								
4 TRT COCUK HD	1	2	3	0	DEL			
5 TRT1 HD								
6 TRT HABER HD	4	ັ	0					
7 TRT SPOR HD	7	8	9	CAN	NCEL	APID 4955	PCR 4855	РМТ 4755
8 TRT TURK HD		Vid	leo H	.265	Audio	EAC3		40x2160
F1 RENAME	F2 DE	LETE		M	DVE		CANCEL E	DIT

Sie können die Nummer der neuen Position eingeben, an die die Kanäle verschoben werden sollen, wenn Sie auf einen Kanal tippen, oder Sie tippen auf alle Kanäle, die Sie gemeinsam verschieben möchten, und drücken auf die Verschiebe-Kachel. Einzel- und Sammelkanäle werden jeweils an die neue Position verschoben.

DVB-T/T2/ANALOGES TERRESTRISCHES FERNSEHEN MESSUNG GEBRAUCHSANWEISUNG:

Rufen Sie das DVB-T/T2-Menü Ihres AS07STCA-4K über den Touchscreen oder die Richtungs- und Pfeiltasten auf der Silikontastatur auf.



DVB-T/T2-EINSTELLUNGEN:

DVB-T/T2	SETTINGS	1 OFF 22K 💽 🖪 🗨	03:20 100%
	Power Unit	dBμV	
	Power Calibration	0.0	dB
	Antenna Power	OFF	
	Min RF Level	40.0 dE	μν
	Max RF Level	90.0 dE	μV
	Min MER	25.0	dB
	Max BER	1.XX	E-1
		ESC	EXIT

Leistungsteil: Sie können die Signalpegel auf dem Display in den Einheiten dBuV/dBm/dBmV ablesen.

<u>Kalibrierung der Leistung</u>: Die Fehlertoleranz der Messwerte kann sich je nach Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer erhöhen. Durch Ändern dieses Wertes auf plus + oder minus - können Sie daher die Pegel annähernd korrekt kalibrieren.

Leistung der Antenne: Sie können Ihren Line-Verstärker speisen, indem Sie Aus / 5V / 12V / 20V wählen.

<u>Min. RF-Pegel</u>: Liegt das Signal bei der Messung unter diesem HF-Pegelwert, ist die korrekte Installation nicht bestätigt.

<u>Maximaler RF-Pegel</u>: Wenn der von Ihnen zu bestimmende HF-Signalpegel über diesem Wert liegt, kann dies das System beschädigen oder eine korrekte Verteilung verhindern.

DVB-T/T2	SETTINGS	OFF 22K 💽 🖪 🖵 CHC					
	Max RF Level	80.0 dBµV					
	Min MER	25.0 dB					
	Max BER	1.XXE-1					
	Channel Scan LCN	OFF					
	CHANNELS	2 DELETE ALL CHANNELS					
	Restore Factory Defaults						
		ESC	XIT				

<u>Min MER:</u> Wenn der MER-Wert unter diesen Wert fällt, wird nicht bestätigt, dass das Gerät korrekt installiert ist.

Maximale BER Sie können auswählen, wie hoch die Datenrate der Bitfehlerrate sein darf.

<u>Abtastung des LCN:</u> Das Gerät sortiert die Kanalzuordnung auf den gescannten Plattformfrequenzen nach dem LCN-Wert (logische Kanalnummer).

ALLE KANÄLE LÖSCHEN: Löscht alle Kanäle aus dem DVB-T/T2-Menü.

<u>Werksreset:</u> Stellt alle Datenbankinformationen im DVB-T/T2-Menü auf die Werkseinstellungen zurück.

DVB-T/T2-FREQUENZPLAN:

DVB-T/T2	FREQUENCY PLAN	i Off 22K 💽	1 🔍 03:05	99%				
	Active Plan	Terrestrial DtvAna						
		View / Edit Plan						
	Rename Plan							
		Reset Plan						
		Scan Channels						
			ESC EX	IIT				

Ihr Gerät kann Dutzende von Frequenzplänen für jedes System in seinem Speicher ablegen, die Sie in Ihren eigenen Installationen oder Betreiberverteilungen verwenden können.

DVI	B-T/T	2 FREQUEN			1	FF 22K •)3:05 99%
		TERF	RESTRIAL DTVANA			POSITION	1	
	1	DTV21	DVB-T/T2	474.	00 MHz	CHANNEL	DTV21	
	2	DTV22	DVB-T/T2	482.	00 MHz	DESCRIPTIO	N DTV21	
	3	DTV23	DVB-T/T2	490.	00 MHz			
	4	DTV24	DVB-T/T2	498.	00 MHz	SYSTEM	DVB-T	/T2
	5	DTV25	DVB-T/T2	506.	00 MHz	FREQUENCY	1	474.00 MHz
	6	DTV26	DVB-T/T2	514.	00 MHz	BANDWIDTH	ł	8.0 MHz
	7	DTV27	DVB-T/T2	522.	00 MHz			
F1	NE	W FREQ	F2 DELETE FRE	EQ			ESC	BACK

Sie können diese Frequenzpläne manuell am Gerät oder über das PC-Programm ändern. Sie können auf alle Parameter wie Frequenz, BW, TV-System für jede Frequenz zugreifen.



Sie können Ihren Frequenzplänen einen Namen geben oder sie komplett zurücksetzen.

Kanalabtastung: Sie können die für Ihren Frequenzplan geeigneten TV-Kanäle im DVB-T/T2-Band suchen. Sie können diese Kanäle dann beobachten und messen.

DVB-T/T2 SCAN	CHANNELS	OFF 22K		СНС СНС
	SCAN METHOD	SINGLE FREQ		
	FREQUENCY	DTV60 (DVB 786.00 MHz)		
	NETWORK	YES		
	CHANNELS	FREE + SCRAMBLED		
		START		
			ESC	EXIT

MODUS ABTASTEN: Sie können in 2 Mod abtasten: einzelne Frequenz/ gesamter Plan.

FREQUENZ: Wenn Sie eine einzelne Frequenz suchen, können Sie auswählen, welche Frequenz Sie suchen möchten.

Abtasten des Netzwerks Mit das Abtasten des Netzwerks für Betreiber können Sie alle Frequenzen abtasten.

KANÄLE: Sie können Kanäle in 3 Modi suchen und speichern: UNVERSCHLÜSSELT/ VERSCHLÜSSELT/ UNVERSCHLÜSSELT+ VERSCHLÜSSELT.

DVB-T/T2	SCAN CHANNELS		OFF 22K		
	TV CHANNELS 1 (1 N	lew)	RADIO CI	HANNELS () (0 New)
AIR_CH_786	_8M				
SIGNAL				85%	70.1 dBµV
QUALITY				99%	20.0 dB
PROGRESS	1/1	FREQ	DTV60 (DVB 786.00 MHz)		DVB-T
SCAN COMPL	.ETTE			ESC	EXIT

Anschließend können Sie den kanalsuche anfangen, indem Sie auf das Feld Anfang tippen. Auf dem Bildschirm für den Kanalsuchlauf können Sie sehen, welche Frequenzen Sie suchen und wie hoch die Signalwerte sind. Die neu gefundenen Kanäle werden auf dem Bildschirm in weißer Farbe angezeigt.

DVB-T/T2-SIGNALMESSUNG:

DVB-T/T2 MENU		OFF 22K	8 📟 02:10 🚺 63%
terr. signal	SPECTRUM	CONSTELLATION	
	CHANNEL LIST	FREQUENCY PLAN	DVB-T/T2 SETTINGS
– PLAN: Turkey Plan (All) / 113 Fre	equencies		ESC MAIN MENU

Ihr AS07STCA-4K ist in der Lage, analoge und digitale DVB-T/T2-Signale zu messen. Es kann auch SD-HD-FHD-4K-TV-Kanäle anzeigen.

Zunächst sollte das DVB-T/T2- oder ATV+ DVB-T/T2-System ausgewählt werden, wenn Sie das Signalmessungsmenü aufrufen.

DVB-T/T2 SIGNAL		02:00 59%
SYSTEM AT	SYSTEM	100
CHANNEL	1 ATV	90
FREQUENCY	2 DVB-T/T2	
AUDIO FREO.	3 ATV + DVB-T/T2	50
		20
AUDIO LEVEL		Α 50.8 αΒμν
Δ V/A 11.1 dE		
F1 SPECTRUM	F3 CHANNEL VIEW	ESC EXIT

SYSTEM: Er kann ANALOG TV / DVB-T/T2 / ATV+DTV getrennt oder ATV+DTV zusammen im Frequenzplan auswählen. Auf diese Weise werden die Frequenzen dieses Systems auf dem Bildschirm angezeigt. So können Sie Ihre Installationen schneller durchführen.

Sie können die Frequenz auswählen, auf die Sie Ihre digitale terrestrische Antenne abstimmen möchten, oder die Signalpegel überprüfen und die Signalwerte auf dem Bildschirm anzeigen. Über die Felder SPECTRUM, CONSTELATION und KANALSUCHE am unteren Rand können Sie schnell zu anderen Messmenüs wechseln, die mit der von Ihnen gemessenen Frequenz zusammenhängen. Detaillierte Informationen zur Spektralanalyse und zu den Konstellationseigenschaften finden Sie auf den folgenden Seiten.

DVB-T/1	2 SIGN	۹L				OFF 22K	•	02:00	58%	
SYSTEM		DVB-T/T2								
CHANNE	L	DTV60 (DVB 786.00 MHz)			45 40					
FREQUEN	ICY	786.00 MHz		60						
BANDWID	отн			8.0 MHz	50 40					
MOD COL	DE		DVB-T QAM-16 7/8						15	
bBER	2.4E-	004	4 aBER <1.00E-7		<1.00E-7		MER 30.4 dB			
TS Rate	21112 K	abps	LINK M.	17.9 dB	PASS			AIR_CH_786_8	М	
^{F1} SPECTRUM ^{F2} CON		F2 CONS	TELLATION	^{F3} SCA	N CHANNEL	.S	^{SC} EXIT			

KANAL:Sie können den Kanal, den Sie messen möchten, im Frequenzplan auswählen,indemSieaufdasFeldtippen.FREQUENZ:Sie können die von Ihnen gemessene Frequenz sehen.Sie können sie mit derSchaltfläche BEARBEITEN ändern.

BANDBREITE Für DVB-T/T2 können Sie 1,7/5,0/6,0/6,0/7,0/8,0MHz wählen.

<u>MOD CODE:</u> Nachdem das Signal eingerastet ist, können Sie sehen, in welchem Modus und mit welcher Coderate das DVB-T- oder T2-System empfangen wird. <u>bBER / aBER:</u> Die BER sollte auf dem niedrigsten Niveau liegen, das die Anzahl der Fehler vor oder nach der Korrektur angibt.

<u>TS-Rate:</u> Sie zeigt die Bitrate des Kanals an, nachdem das Signal zusammengeführt wurde. <u>LINK Marjin:</u> Sie kann verwendet werden, um festzustellen, wann die Gesamtleistung der Frequenz die Sättigungsschwelle überschritten hat. Ein Signal benötigt eine Sicherheitsmarge, die den Schwellenwert für einen guten Empfang übersteigt, Link Margin muss größer als Null (0) sein.

RF: Sie können den HF-Pegel anhand des roten Balkens erkennen. MER: Sie können die MER-Rate anhand des grünen Balkens erkennen. Geben Sie die Parameter der zu messende Frequenz ein. Die farbigen dicken Balken auf der rechten Seite des Bildschirms zeigen die Signalpegel an. Unterhalb der Balken werden die Signalpegelwerte durch Zahlen angegeben. Anhand des grünen Bereichs können Sie erkennen, ob die Balken innerhalb der von Ihnen im Einstellungsmenü gewählten Maximalund Minimalwerte liegen. Wiederum auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie die Frequenzparameter und Signalwerte wie MODULATION, BER, MER. Im Feld unten rechts erscheint die Warnung Nicht gesperrt, wenn die Signalwerte nicht ausreichend sind, und das Zeichen gültig, wenn die Signalwerte angemessen sind. Wenn die Signalpegel angemessen sind, werden die Kanalnamen in der unteren linken Leiste angezeigt. Wenn Sie auf dieses Feld tippen, sehen Sie die Kanalnamen bei der von Ihnen gemessenen Frequenz.

KANALSUCHE und ANMELDEN AUF DER KANALLISTE: Drücken Sie das Feld "KANALSUCHE" im unteren rechten Bereich auf einer Frequenz, bei der Sie sicher sind, dass die Signalpegel geeignet sind. Auf dem Bildschirm KANALSUCHE können Sie mit den Optionen UNVERSCHLÜSSELT, VERSCHLÜSSELT oder mit beiden Optionen suchen. Die von Ihnen gesuchten Kanäle werden gefunden, dann wird der Informationsbildschirm auf dem Bildschirm angezeigt und die Kanäle werden in der Liste gespeichert. (Sie können auf die Radiosender zugreifen, indem Sie die Taste TV/RADIO drücken)

TERRESTRISCHE ANALOGE SIGNALMESSUNG:



Auf diesem Bildschirm können Sie die Parameter der Frequenz auswählen, die Sie messen möchten. Sie können dann den Kanalnamen, die Videofrequenz, die Audiofrequenz, die Videoleistung, die Audioleistung und den Unterschied zwischen ΔVIDEO/AUDIO in dB sehen. Und auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie Ihre Messung mit Signalstärkebalken visuell beschleunigen, die sich je nach Pegel in rot für die Videofrequenzleistung und in grün für die Tonfrequenzleistung ändern. Anhand des grünen Bereichs können Sie erkennen, ob die Leistungsleiste für den Videopegel und den Audiopegel innerhalb der im Einstellungsmenü ausgewählten Maximal- und Minimalwerte liegt. In dem Feld in der unteren rechten Ecke erscheint eine FEHLER-Warnung, wenn die Signalwerte nicht ausreichend sind, und ein BESTÄTIGUNG-Zeichen, wenn die Signalwerte angemessen sind. Hinweis Über das Feld SPECTRUM am unteren Rand können Sie schnell zu anderen Messmenüs wechseln, die mit der von Ihnen gemessenen Frequenz zusammenhängen. Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der Spektralanalyse finden Sie auf den folgenden Seiten.



Wenn Sie das Feld KANALANZEIGE unten rechts berühren, können Sie die analogen TV-Kanäle sehen, nachdem die Frequenz gesperrt wurde. Während der Wiedergabe von analogen TV-Kanälen funktionieren keine Menüfunktionen, Sie können die Wiedergabe von analogem TV nur mit der ESC-Taste beenden.



Während der Signalmessung können Sie auf den Spektrum-Bildschirm des Kanals, den Sie messen, zugreifen, indem Sie die Kachel Spektrum berühren. Auf dem obigen Bildschirm sehen Sie das Spektrum eines terrestrischen analogen Fernsehsenders. Sie können auf das Video-Audio-Farbspektrum des von Ihnen gemessenen Kanals zugreifen, indem Sie auf dem Bildschirm für die Signalmessung auf das Spektrumfeld tippen.

Hinweis: Blau markierte Bereiche oben auf dem Spektrumbildschirm zeigen Namen analoger TV-Kanäle und grün markierte Bereiche zeigen DTV-Namen.

	Eigenschaften des Systemsignals										
	Kanalfläche (MHz)	Typ des Videomodus	Typ des Tonmodus	Seitenband-Abstand (MHz)							
B (VHF)	7	AM	FM (5,5MHz)	0,75							
D	8	AM	FM (6,5MHz)	0,75							
G (UHF)	8	AM	FM (5,5MHz)	0,75							
н	8	AM	FM (5,5MHz)	1,25							
I	8	AM	FM (6.0MHz)	1,25							
К	8	AM	FM (6.5MHz)	0,75							
K1 (K')	8	AM	FM (6.5MHz)	1,25							
L	8	AM	AM (6.5MHz)	1,25							
м	6	AM	FM (4.5MHz)	0,75							
N	6	AM	FM (4.5MHz)	0,75							

Tabelle Über analoge Fernsehsysteme:

Hinweis Die blau markierten Kästchen am oberen Rand des Spektrums Bildschirms zeigen die Namen der analogen Fernsehsender und die grün markierten Kästchen die Namen der DTV-Sender.



DVB-T/T2-SPEKTRUMANALYSE:

Wenn der Messmodus DIGITALE SPEKTRUMANALYSE eingeschaltet ist, zeigt das Gerät alle ANALOGEN und DIGITALEN Trägersignale an, die innerhalb des gewählten Frequenzbereichs liegen.Sie können die Namen der Kanäle in den grünen Kästen oben sehen. Sie können die Bandspitzenleistung auf dem Marker sehen, und Sie können auch die momentane Leistung der Marker Linie im unteren linken Teil sehen.



Während der Messung der ANALOGEN SPEKTRUMANALYSE zeigt das Gerät alle ANALOGEN und DIGITALEN Trägersignale an, die innerhalb des ausgewählten Frequenzbereichs liegen. Je nach gewähltem Frequenzplan sehen Sie auf dem Bildschirm die folgenden Informationen.

- 1. Namen der Kanäle: Sie können die Kanalnamen in den blauen Kästchen sehen, und diese Kästchen liegen in der Bandbreite des jeweiligen Kanals.
- 2. Die Markierung auf dem Videoträger des Kanals, den Sie messen möchten, zeigt den HF-Pegel an.
- 3. Es ist der Bildträger im Band.
- 4. Er ist der Tonträger in der Band.
- 5. Sie können den Frequenzbereich (Span) ändern, indem Sie 2 Finger auf der roten Fläche öffnen.

UNTERBRINGEN: Durch Antippen dieses Feldes können Sie die Min-/Max-Pegel der Signale auf dem Bildschirm anzeigen lassen, so dass Sie die niedrigsten und höchsten Signale im gesamten Spektrum leicht erkennen können.



REFERENZ: Sie können die obersten Punkte des Spektrums als weiße Linie speichern, sie in späteren Zusammenstellungen wieder abrufen und mit denselben Einstellungen neu installieren.



EINSTELLUNGEN: Mit diesem Menü können Sie den mit blauen Balken dargestellten Tp-Frequenzplan auf AUS/DIGITAL/ANALOG/DIG+ANA ändern. Auf diese Weise können Sie das Rundfunksystem einschränken, das Sie auf dem Bildschirm sehen möchten. Sie können den Betriebsmodus des Spektrums auf Schnell und datendetailiert ändern. Bereich: Das Spektrum zeigt einen Bereich von 4 Stufen. Auf diese Weise können Sie Ihren Bereich je nach Signalpegel auswählen.

 ${\sf HOCH}: 40 d{\sf BuV}{\sim}110 d{\sf BuV} - {\sf MEDIUM}: 20 d{\sf BuV}{\sim}80 d{\sf BuV}$

NIEDRIG: 0dBuV~60dBuV - UNTEN : -10dBuV~50dBuV Vergrößern: Sie können den Anzeigemessbereich auf 60db oder 30db einstellen.

vergröbern. Sie konnen den Anzeigemessbereien dur obab oder Soub einstellen.

Sie können die Spektrum anzeige als *.CSV-Datei und als Bilddatei auf USB exportieren.

DVB-T/T2 KONSTELLATIONSDIAGRAMM:

DVB-T/T2 CONS	i OFI	F 22K			02:50	1 88%			
CHANNEL	DTV60 (DVB 786.00 MHz)								
FREQUENCY	786.00 MHz		:**	**	*	*			
BANDWIDTH	8.0 MHz		**	*		*			
POWER	69.3 dBµV		:#+	*	* #:	*			
MER	26.4 dB			*	*	* •			
bBER	3.7E-004		D'	/B-T QA	M-16 7,	/8			
aBER	<1.00E-7	DV		AIR_CH_786_8M					
F1 SPECTRUM	F2 SIGNAL	F3 SCAN CHANNELS			^{ESC} EXIT				

Das Konstellationsdiagramm zeigt in einer Grafik die Genauigkeit der Koordinaten der zu einem bestimmten Zeitpunkt empfangenen digitalen I/Q-Symbole. Die Farbskala auf der rechten Seite gibt einen qualitativen Hinweis auf die Signalqualität, indem sie die Farben im Verhältnis zur Intensität, der in einer bestimmten Fläche konzentrierten Flecken abstuft. Die Farbskala reicht von schwarz (kein Symbol) bis rot (höchste Intensität).

Eine größere Verteilung der Symbole deutet auf einen höheren Rauschpegel oder eine schlechtere Signalqualität hin. Wenn es eine Konzentration von Symbolen im Verhältnis zum gesamten Raster gibt, je näher die Sammlung von Koordinatenpunkten beieinander und in einer engeren Fläche liegt (siehe erweitertes Menü für Modulationsarten), deutet dies auf ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis oder kein Problem hin.

Diese Symbole werden mit QPSK-, 16-QAM- oder 64-QAM-ModulationsveRFahren kodiert, wie in den Bildern entsprechend den Modulationsarten festgelegt. Auf diesem Bildschirm können Sie sowohl die Konstellation als auch andere Signalparameter sehen und schnelle und zuverlässige Messungen durchführen.

DVB-T/T2 CONSTELLATION			OFF 2	22K			:	•	ŞÆ	ARJ)ı <mark>Ş</mark> A	RJ
CHANNEL	DTV55 (DVB 746.00 MHz)												
FREQUENCY	746.00 MHz		*			*	*	.) 2	.*	¢.			
BANDWIDTH	8.0 MHz		85 	9. 44.						18 18			
POWER	64.8 dBµV					*					•		
MER	38.5 dB								*				
bBER	3.7E-004		DVB-T QAM-64 3/4										
aBER	<1.00E-7	DVB-T				ALP1							
F1 SPECTRUM	F2 SIGNAL	F3 SCAN CHANNELS			;	^{ESC} EXIT							



DVB-T/T2 MESSUNG DER TRAININGSGRENZE:

Der Steilheits-/Grenzwerttest ist eine effektive Lösung, um die Glattheit des Kabelsystems und die weitere Dämpfung des Signals bei hohen Frequenzen zu überprüfen. Der AS07STCA kann die Pegel von 12 Kanälen messen und das Messergebnis einfach grafisch darstellen. Sie können die ersten 6 Frequenzen des Bandes vom Anfang des Bandes und die letzten 6 Frequenzen vom Ende des Bandes auswählen. Dann können Sie die Neigung der Gruppe überprüfen und die Verstärker und Elemente in der Kabellinie entsprechend dieser Neigung anordnen.

DVB-T/T2 TABELLENMESSUNG:



Der AS07STC nutzt die Kanalsuchlauffunktion, um schnell die Gleichmäßigkeit und Verstärkung des DVB-T/T2-Systems zu testen. Sie können die Anfang- und Endfrequenzen mit dem Schrittintervall auswählen und die Signale im gesamten Band mit einer der 1,7-5-6-7-8MHz-Bandbreiten scannen. Für die schnelle Suche nach digitalen Frequenzen muss die Schrittweite gleich der Bandbreite sein. Wenn Sie die Systemeinrichtung abgeschlossen haben oder den Teilnehmer warten wollen, können Sie die Signalwerte aller TPs mit dem Menü TABELLENMESSUNG überprüfen. Terrestrische TV-Antennen können aktive